



Nissan Sunny Sedan 4 T.
1987 - 1990
Ref. 0756

D

'D'-Wert: 5,80
'S'-Wert: 50
zul. Anhängelast: 1200

Anbauanleitung

- 1) Reserverad wegnehmen. Die Zwei Abschleppösen, hinten und unten des Fahrzeuges, endgültig entfernen.
- 2) Anhängekupplung setzen mit (A) passend auf die freigekommene Löcher von beide Abschleppösen ins Rahmenbalkenunterseite. Bolzen einschrauben. (B) paßt auf Querbalken von Aufhängung Hinterachse jedesmal auf die Mittlere Bohrung. Montierstücke (-d) in Querbalken anbringen via Seite-Öffnungen und Bolzen einschrauben. (C) gegen Unterseite von Reserveradraum setzen und durchbohren mit $\varnothing 10,5\text{mm}$.
Bolzen mit Montierstück (-e) setzen via Kofferraum. Montieren von (*) und alles gediegen verschrauben.
- 4) Reserverad zurücksetzen.

Zusammenstellung

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | Anhängekupplung Nummer 0756 | |
| 1 | Flanschkugel 50T | (*) |
| 2 | Muttern mit Bolzen M14-35 | (*) |
| 1 | Mutter mit Bolzen M10-30 | (C) |
| 2 | Bolzen M10-30 | (B) |
| 2 | Montierstücke (-d) | (B) |
| 1 | Montierstück (-e) | (C) |
| 3 | Sicherheitsritzel $\varnothing 10\text{mm}$ | (B-C) |
| 2 | Sicherheitsritzel $\varnothing 14\text{mm}$ | (*) |

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen. Im Bereich der Anlagflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmateriale entfernt werden. Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.